

دستگاه SH460 دارای دو بخش است: بخش پنل رمز و بخش برد کنترل. هنگام نصب، بخش پنل رمز در محیط همگانی قرار می گیرد و بخش برد کنترل در داخل محیط امن.

کاربرد به عنوان دروازکن و کمد ها: پنل رمز را بیرون و کنار درب نصب کنید و چهار رشته سیم خروجی را به داخل واحد و پشت درب (سمت امن) ببرید. برد کنترل را وصل کنید و یکی از سیم های قفل برقی (مقابل برقی، کله گاوی، مگنت، قفل الکترونیکی کمد) را از رله برد کنترل (در صورت وجود) عبور دهید.

کاربرد به عنوان کنترل تردد آسانسور: پنل رمزی را داخل کابین و در جای مناسب کنار کلید ها نصب کنید و چهار رشته سیم خروجی آن را به برد کنترل که زیر پنل کلیدها نصب کرده اید وصل نمایید. سیم های منفی (G22) کلیدهای طبقات (1 تا X) را بچینید و سمت کلید را به کانال های خروجی برد کنترل وصل نمایید. سپس برق مثبت و منفی را به مثبت/منفی برد وصل کرده و تنظیمات زیر را با توجه به نیاز اعمال کنید.

دقت شود که USER یک عدد 3 رقمی از 001 تا 080 می باشد و در تنظیمات مدیریتی مثلا کاربر شماره 5 را باید به صورت 005 وارد کنید. اما هنگام استفاده کاربر، نیازی به وارد کردن صفر قبل از عدد نیست.

در ابتدا: ۱- مُد بدون رمز فعال است ۲- رمز پیش فرض همه کاربران ۴۳۲۱ می باشد. ۳- در ابتدا همه کاربران غیرفعال هستند و مدیر باید کاربران را فعال کند. برای هر کانال (طبقه) ۱۰ رمز قابل تعریف است (یعنی در هر طبقه ۱۰ واحد).

تنظیمات سمت مدیر	
#MasterPassword # 0 # newPassword # RepeatNewPassword#	تغییر رمز مدیریت پیش فرض ۱۲۳۱۲۳
#MasterPassword#1#USER#	ریست کردن رمز کاربر (USER) به رمز پیش فرض ۴۳۲۱
#MasterPassword#2#USER#	فعال کردن کاربر USER
#MasterPassword#3#USER#	مسدود کردن کاربر USER
#MasterPassword#4#000#	دسترسی به همه طبقات با رمز (فول کانال)
#MasterPassword#5#000#	دسترسی اختصاصی به یک طبقه با رمز (تک کانال)
#MasterPassword#6#000#	تردد بدون رمز (آزاد کردن آسانسور)
#MasterPassword#7#000#	تردد با رمز
#MasterPassword#8#555#	ریست همه رمزها به عدد ۴۳۲۱
#MasterPassword#9#201#	تنظیم مدت زمان ۱ ثانیه (مناسب درب)
#MasterPassword#9#205#	تنظیم مدت زمان ۵ ثانیه (مناسب آسانسور)
#MasterPassword#9#207#	تنظیم مدت زمان ۷ ثانیه (مناسب آسانسور)
تنظیمات سمت کاربر	
USER# Password * NewPassword#RepeatNewPassword#	تغییر رمز کاربر (رمز ۴ رقمی)
USER#Password#	بازگشایی طبقه

توضیحات تکمیلی :

- MasterPassword رمز مدیر و ۶ رقمی است

- USER همان شناسه کاربر است که بصورت یک عدد سه رقمی از 001 تا 100 است . بنابراین به 80 واحد می توانید رمز بدهید (۱۰ طبقه و در هر طبقه ۱۰ واحد)

- دستگاه دارای ۸ خروجی است (به علاوه دو رله آپشن) که برای هر خروجی ۱۰ رمز قابل تعریف است . یعنی در هر طبقه به ۱۰ واحد می توان رمز داد. به عنوان مثال یک ساختمان ۵ طبقه دو واحدی، برای هر طبقه (کانال) دو رمز تعریف کنید و به ساکنین آن طبقه بدهید :

- شناسه (USER) دو واحد واقع در طبقه اول 001 و 002 خواهد بود

- شناسه (USER) دو واحد واقع در طبقه دوم 011 و 012 خواهد بود

- شناسه (USER) دو واحد واقع در طبقه سوم 021 و 022 خواهد بود

- شناسه (USER) دو واحد واقع در طبقه چهارم 031 و 032 خواهد بود

- شناسه (USER) دو واحد واقع در طبقه پنجم 041 و 042 خواهد بود

به عنوان مثال واحد واقع در طبقه سوم که دارای شناسه 022 است با کد #Password#22 (از چپ به راست) طبقه

سوم را باز می کند و با وارد کردن کد #RepeatNewPassword#22 * Password # می تواند رمزش

را تغییر دهد. منظور از Password همان رمز فعلی است. منظور از NewPassword رمز جدید است. منظور از

RepeatNewPassword تکرار رمز جدید است.

دقت شود رمز پیش فرض همه کاربران ۴۳۲۱ می باشد

در برخی دستگاه ها که به رله ها احتیاجی نیست و به دلیل کاهش جریان، رله ها حذف شده اند. در حالت کلی به

عنوان ۸ خروجی در اختیار کاربران قرار می گیرد مگر اینکه بصورت سفارشی ۱۰ کانال مطالبه شود.