

راهنمای نصب و تنظیمات SH720D

مراحل نصب :

- 1- تگریدر مایفر را در جای مناسب که جلوی آن فلز نباشد جانمایی کنید. تگریدر را می توانید پشت تلق دورین، پشت تلق کلیدهای آیفون یا بصورت روکار نصب کنید
- 2- دستگاه اصلی را پشت پنل آیفون یا داخل باکس در نزدیک درب سمت حیاط جانمایی کنید.
- 3- سوکت ۸ پین مینیاتوری تگریدر را به دستگاه اصلی که با نام Mifare مشخص شده است متصل کنید
- 4- رله دستگاه را با رله آیفون موازی کنید یا برای اتصال مستقیم به قفل برقی، برق مثبت آداپتور یا ترانس را رله کنید. برای این منظور از سیم های com و no برای قفل های برقی و مقابل برقی استفاده کنید. برای قفل های بولت و مگنتی از سیم های com و nc استفاده کنید.
- 5- سیم تغذیه (کانکتور ۲ سیم) دستگاه را به ۱۲ ولت dc متصل کنید تا دستگاه روشن شود.

متصل شدن نرم افزار برای اولین بار:

- 1- یکبار کلید میکروسویچ روی برد (W/R) را فشار دهید تا wifi دستگاه روشن شود
- 2- پس از چند ثانیه یک شبکه wifi جدید با نام «مشابه مدل دستگاه» در لیست شبکه های وای فای گوشتان پدیدار می شود روی آن کلیک کرده و رمز عبور پیشفرض ۱۲۳۱۲۳۱۲۳ را وارد نمایید. پس از وارد کردن آن wifi گوشی به wifi دستگاه متصل می شود
- 3- اکنون نرم افزار را باز کنید (حتما قبل از ورود بررسی کنید که به شبکه دستگاه متصل شده اید و اینترنت و vpn موبایل نیز خاموش باشد)
- 4- **تعریف کارت یا تگ مدیریتی:** اولین کار قبل از بستن درب پنل، تعریف کارت یا تگ مدیران است که من بعد نیاز به بازگشایی درب و فشردن کلید روی برد نباشد. با استفاده از تگ یا کارت مدیریت (تگ wifi) می توانید wifi دستگاه را روشن و خاموش کنید. برای این منظور وارد منو نرم افزار شوید و روی «مدیران» کلیک کنید. سپس روی «مدیر ۱» کلیک کنید و یک کارت یا تگ را جلو تگریدر بگیرید. پس از شنیدن بوق روی ok کلیک کنید. من بعد با این کارت می توانید wifi دستگاه را روشن کنید. در نسخه جدید نرم افزار تا ۳ عدد تگ/کارت یا ریموت مدیریت می توان تعریف کرد.

تنظیم طبقات و واحدها :

برای ایجاد طبقه جدید، روی دکمه افزودن طبقه کلیک کنید و از بین شماره‌دهنده ۳۲ تایی، خروجی مورد نظر را ایجاد نمایید.

بعد از ایجاد طبقات، روی هر طبقه که کلیک کنید لیست واحدها باز می‌شود و روی هر واحد که کلیک کنید لیست کارت‌های کاربران آن واحد باز خواهد شد. برای هر طبقه تا ۳۲ واحد می‌توانید اضافه کنید و برای هر واحد در مجموع ۱۰ کارت یا تگ

ویرایش طبقه: روی ویرایش هر طبقه که کلیک کنید می‌توانید ۱- نام آن طبقه را تغییر دهید ۲- آن طبقه را بطور کامل مسدود کنید

• **ویرایش واحد:** روی ویرایش هر واحد که کلیک کنید می‌توانید ۱- نام آن را تغییر دهید ۲- آن واحد را مسدود کنید ۳- رمز wifi اختصاص دهید ۴- شارژ نمایید

افزودن کارت یا تگ:

به طبقه و سپس به واحد موردنظر بروید. سپس روی افزودن کارت کلیک کنید و کارت (تگ) را جلو تگ‌ریدر بگیرید و نام کاربر را وارد و با کلیک روی OK آن را ذخیره نمایید. در مدل ریموتی، با فشردن کلید ریموت، سریال آن وارد دستگاه می‌شود و با وارد کردن نام و کلیک روی OK، ریموت ذخیره می‌شود. اگر دستگاه از نوع سیمکارتی است می‌توانید نام تگ یا ریموت را شماره موبایل کاربر قرار دهید که با تماس نیز بتواند درب را باز کند. شماره تماس باید با حروف انگلیسی باشد (مثلا نام تگ یا ریموت را بگذارید 091212345678)

ویرایش کارت (تگ): روی ویرایش هر کارت/تگ که کلیک کنید می‌توانید: ۱- نام آن را تغییر دهید ۲- آن را غیرفعال کنید

حذف کارت / واحد/طبقه: در کنار هر یک از این موارد یک گزینه به نام حذف وجود دارد که می‌توانید آن کارت یا واحد یا طبقه را بطور کامل حذف نمایید

• **مشاهده تعداد تردها:** کنار نام هر واحد تعداد تردهای آن واحد نشان داده شده است که از بخش ریست دستگاه قابل ریست نیز هستند

• تنظیمات دسترسی vip: در این مدل کاربرد ندارد



منو اصلی:

مدکاری دستگاه: با رفتن به منو و کلیک روی عملکرد/شارژ، دو منو کشویی وجود دارد که می توان مد عملکرد دستگاه

را به کارتی، آزاد یا قفل تغییر داد یا نوع شارژ را مشخص نمود.

- **مد کارتی:** قفل با کارت/تگ یا ریموت باز می شود
- **مد آزاد:** فقط برای قفل مگنت کاربرد دارد که دایم باز می ماند
- **مد قفل:** تمامی کارت ها و ریموت ها غیر فعال خواهند بود

اطلاعات کارت: با کلیک روی این گزینه و نگه داشتن کارت جلو دستگاه اطلاعات آن نمایان خواهد شد

مدیران: در این قسمت می توانید ۳ کارت یا ریموت (در مدل ریموتی) مدیر اضافه کنید که مدیران بتوانند وای فای دستگاه را روشن کنند و وارد نرم افزار شوند.

- **پشتیبان گیری:** از تمامی کارت ها و رمز ها علاوه نام ها و ... می توانید بکاپ بگیرید و برای مواقع ضروری بازیابی کنید. این بکاپ را می توانید به چندین آسانسور یا درب نفر رو انتقال دهید که نیاز به شناساندن مجدد آنها نباشد
- **بازیابی:** با کلیک روی این گزینه و وارد کردن سریال دستگاهی که قبلا از اطلاعات آن بکاپ گرفته اید می توانید تمامی اطلاعات آن دستگاه را به دستگاه مقصد انتقال دهید. فایل بکاپ باید از قبل در دستگاه شما وجود داشته باشد (بکاپ گیری کرده باشید)
- **گزارش گیری:** در قسمت منو، قسمت گزارش گیری، می توانید سابقه تردها و عملیات مدیران را مشاهده کنید و آن را برای تحلیل آفلاین به اشتراک بگذارید

تنظیمات: در این قسمت تنظیمات در لایه داخلی انجام میشود

- **وضعیت vip:** در این مدل کاربرد ندارد
- **مد مهمان:** باید غیر فعال باشد
- **تنظیم زمان مهمان:** کاربرد ندارد
- **تنظیم زمان فعال بودن کلیدها:** مدت زمان باز شدن قفل
- **تنظیمات سیمکارت:** تیک ها را با توجه به نیاز قرار دهید. شماره موبایل مدیر را قرار دهید.

• **اطلاعات سیمکارت:** کاربرد ندارد



- دولینک: در این مدل کاربرد ندارد
- ریست دستگاه: با کلیک ممتد روی کلید ریست، تمامی اطلاعات حذف خواهند شد
- ثبت گارانتی: با کلیک روی ثبت گارانتی وارد وبسایت شده و گارانتی دستگاه خود را ثبت نمایید

کدهای دستوری در مدل های سیمکارتی:

این کدها بایستی از شماره مدیر بصورت پیامک (sms) ارسال شوند و در نتیجه فقط در مدل های سیمکارتی کاربرد دارند.

- فعال کردن واحد: به عنوان مثال، ارسال a0205 واحد شماره 05 واقع در طبقه شماره 02 را فعال می کند (شماره واحد و طبقه باید بصورت دو رقمی درج شوند)
- غیرفعال کردن واحد: به عنوان مثال، ارسال d0205 واحد شماره 05 واقع در طبقه شماره 02 را غیرفعال می کند (شماره واحد و طبقه باید بصورت دو رقمی درج شوند)
- ارسال دستور wifi-on وای فای دستگاه را روشن می کند
- ارسال دستور wifi-off وای فای دستگاه را خاموش می کند
- ارسال دستور lock دستگاه را قفل می کند و تمامی کاربران غیرفعال خواهند بود. برای خروج از این مد کافی است دستور card-on به دستگاه ارسال شود